

<결제준비 버튼 시나리오>

1. 결제준비 버튼을 누르지 않은 상태에서 카드결제가 즉시 가능한 경우



2. 결제준비 버튼을 누르지 않은 상태에서 카드결제가 즉시 불가능한 경우



3. 결제준비 버튼을 누른 후 잠시 동안 카드결제가 즉시 불가능한 경우 (망연결시도중 10초가량)



4. 결제준비 버튼을 누른 후 카드결제가 즉시 가능한 경우 (설정된 시간 카운트함)



- 1번과 2번상태에서 원활한 카드결제를 위해 버튼을 누를 경우 3분간 결제를 위해 대기함.

